

DUCHA HIGIÊNICA - 2985

-Instale os excêntricos (1) nas saídas de água quente e fria (distância entre as saídas de água: 150 +/- 7mm).

-Monte as canoplas (2) nos excêntricos (1).



-Rosqueie as porcas (4) com o anel de vedação (3) nos excêntricos (1), observando as saídas de água quente esquerda e de água fria direita, alinhe o misturador (5) e caso necessário reposicione os excêntricos (1).

-Rosqueie as porcas dando o aperto necessário.

-Conecte o flexível (8) na saída de água (6) junto com o anel de vedação (7) do misturador (5).

-Escolha uma posição adequada para instalar o suporte (12) da ducha manual, marque o ponto de furação, faça o furo utilizando a broca adequada e coloque a bucha (9) no furo.

-Posicione o suporte (12) na parede e rosqueie o parafuso (11) para sua fixação.




FUNCIONAMENTO

-Para abrir o misturador (5) basta movimentar o volante (5).

ATENÇÃO: feche sempre o volante após utilizar a ducha manual.


MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - 2993

-Antes de embutir o produto na parede, deve-se considerar o tipo de acabamento (azulejo, mármore etc.) a ser utilizado, para que o produto fique conforme figura ao lado. (O produto 2993 acompanha etiqueta de instalação).
-Monte a canopla (2).



FUNCIONAMENTO:

Encaixe o volante (5) e rosqueie o parafuso (4), dando o aperto necessário. O botão (3) deve ser encaixado, ficando a cor azul no lado direito e o vermelho no lado esquerdo.




MANUTENÇÃO E LIMPEZA

-Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

-A limpeza do arejador é feita retirando-o do misturador e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento (quando fizer parte do produto).

-Para a troca do cartucho (6), retire o botão (2), o parafuso (3), o volante (1), a porca canopla (4), a porca de fixação (5), substitua o cartucho (6) e monte os componentes dando o aperto necessário.



TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos. Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação.

Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário. Somente os SALS - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.

-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

-Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooça - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.262/0001-43

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

CÓD. 431938 - JUNHO 2015

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

MISTURADOR MONOCOMANDO

ALLURE

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES GERAIS

-Antes de instalar o misturador, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 70°C.

-Recomendável com pressão mínima de 2 m.c.a. para aquecedor de acumulação e 4 m.c.a. para aquecedor de passagem e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, SE NECESSÁRIO. NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Conecte um niple 1/2 x 1/2 (não incluso) nas saídas de água quente e fria.

PARA PRODUTOS: 2875, 2895, 2257, 2256

-Instale o misturador (2) no furo do lavatório (8) (medida do furo recomendada: 37 mm de diâmetro), posicionando corretamente o anel de borracha (3).



-Monte nesta ordem, a junta de borracha (4), o suporte de metal (9) e as porcas de fixação (5).

-Alinhe o misturador (2) e rosqueie as porcas (4) e rosqueie as porcas de fixação (5), dando o aperto necessário.

-Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis (11) nas saídas de água, o tubo flexível esquerdo deve ser conectado na saída de água quente e o direito na saída de água fria.


*Contra porca - Somente para os produtos 2257 e 2256.

-Conecte os tubos flexíveis (10) e os parafusos (7) na parte inferior do misturador (2).




FUNCIONAMENTO:

-Para abrir o misturador basta movimentar o volante (1):



PARA PRODUTOS: 2266 E 2267



-Instale o misturador (2) no furo do lavatório (3) (medida do furo recomendada: 37 mm de diâmetro). Posicionando corretamente o anel de borracha (7).


-Monte a junta de borracha (8), o suporte de metal (9) e as porcas de fixação (10).

-Conecte os tubos flexíveis (13), os parafusos (11) e a mangueira flexível (12) na parte inferior do misturador (2).

-Desrosqueie os parafusos (11) do contra peso (14), retirando-o da mangueira flexível (12).

-Conecte a mangueira flexível (12) ao tubo flexível da Ducha Manual (4).

-Monte o contra peso (14) na mangueira flexível (12), posicionando-o conforme necessidade de saída da ducha manual (6), rosqueando os parafusos (11).



FUNCIONAMENTO:

-Para abrir o misturador basta movimentar o volante (1).

-O misturador possui duas opções de jatos de água. Para acionar o jato tipo arejador pressione o botão 1; para acionar o jato tipo ducha pressione o botão 2.



Os desenhos contidos deste manual são orientativos



PARA PRODUTOS: 2258

OPÇÃO 1 - Ponto de instalação com distância entre saídas de água quente e fria de 150 +/- 7mm.

-Instale os excêntricos (1) nas saídas de água quente e fria.

-Monte as canoplas (2) nos excêntricos.

-Rosqueie as porcas (4) com o anel de vedação (3) nos excêntricos, observando as saídas de água quente esquerda e de água fria direita, alinhe o misturador (5) e caso necessário reposicione os excêntricos (1).



OPÇÃO 2 - Ponto de instalação com distância entre saídas de água quente e fria de 200 +/- 7mm.

-Monte as canoplas (6) nos prolongadores (7).

-Instale os prolongadores (7) nas saídas de água quente e fria.

-Rosqueie as porcas (9) com o anel de vedação (8) nos prolongadores (7), observando as saídas de água quente esquerda e de água fria

direita, alinhe o misturador (10) e caso necessário reposicione os prolongadores (7).

-Rosqueie as porcas (9) dando o aperto necessário.

-Rosqueie a bica no corpo do misturador.

FUNCIONAMENTO:

-Para abrir o misturador basta movimentar o volante.

