# LORENZETTI



# **VÁLVULAS**

NBR: 15423


## MANUAL DE INSTRUCÕES **DE INSTALAÇÃO E GARANTIA**

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DEVEDANTE (NÃO INCLUSO).
- Evite a utilização de ferramentas para aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Coloque o corpo da válvula (3) junto com a arruela (1) no furo da cuba (2).

Somente para os modelos 1612, 1601 e 1602 C20: - Coloque a arruela (6) com o anel (5) no corpo da



válvula (3), na parte inferior da cuba (2).

- Rosqueie a porca (4) no corpo da válvula (3) dando um aperto necessário para uma vedação perfeita.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.

# Modelos: 1601 / 1602 C20 Modelo: 1620 C20 Especificações: G 1 ½" - G 1 ¼" - G 7/8" Somente para o modelo 1620 C20: - Coloque a válvula de inox (9) e o parafuso (8) por cima da cuba, passando o parafuso (8) pelo furo central.

- Posicione o anel (11) e a base (12) por baixo da cuba.
- Rosqueie o parafuso (8) na base (12) dando um aperto necessário para uma vedação perfeita.

### MANUTENCÃO

- A válvula deve ser trocada por inteiro quando ocorrer seu desgaste.

### **TERMO DE GARANTIA**

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário. Somente os SAL's - Servicos Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem ós servicos de trocas eventuais de pecas de reposição ou produto.

- A garantia não será aplicada nas seguintes condições: Danos sofridos pelo produto em consegüência de mau uso. quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação
- incorreta e erro de especificação técnica de instalação. - Danos causados aos acabamentos devido à limpeza

inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipos saponáceo, palha de aco, esponia dupla face e outros.

- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada



Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901

Mooca - São Paulo - SP - Brasil C.N.P.J. 61.413.282/0001-43